



# FE9732

## Разгибание спины

### Руководство пользователя

---

Rev A1 17ZV5

**Внимание!** Перед использованием тренажера ознакомьтесь с данным руководством.

## **ВНИМАНИЕ!**

Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления. Актуальная информация отражена на официальном сайте поставщика оборудования ООО «СпортРус»: [www.aerofit.ru](http://www.aerofit.ru). Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

## **Содержание**

Инструкция по технике безопасности .....	3
Общие рекомендации по сборке .....	5
Сборочный чертеж и список деталей .....	6
Тип крепежа .....	23
Инструкция по сборке .....	24
Этапы сборки .....	25
Инструкция по регулировке .....	39
Техника выполнения упражнения .....	40
Функции мини-компьютера .....	41
Замена батареек .....	42
График технического обслуживания .....	43
Общая информация о техническом обслуживании .....	44
Общие рекомендации .....	45

### **ПОКУПАТЕЛЬ (ВЛАДЕЛЕЦ) НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:**

- соблюдение правил прилагаемого руководства пользователя
- информирование и инструктаж лиц, являющихся конечными пользователями и лиц, относящихся к обслуживающему персоналу, о содержании данного руководства в части надлежащего использования, эксплуатации и обслуживания.

## Инструкция по технике безопасности

Перед началом тренировки, необходимо пройти физическое обследование у врача. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Во избежание травм или любого увечья, внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к занятиям.

1. Ознакомьтесь внимательно с пунктами, описанными в инструкции и соблюдайте их в процессе эксплуатации.
2. Используйте тренажер только по его прямому назначению, описанному в инструкции. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.
3. Тренажер следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности, оставляя вокруг не менее 60-ти см свободного пространства при полной амплитуде движения составных частей тренажера, для обеспечения полного доступа. Тренажер предназначен для занятий в закрытых помещениях, не используйте тренажер на открытом воздухе.
4. В целях безопасности рама весового стека на некоторых моделях имеет отверстия для крепления к полу. Для обеспечения устойчивости и предотвращения раскачивания или опрокидывания необходимо прикрепить тренажер к полу.
5. Не подпускайте детей, а также лиц с ограниченными способностями, к тренажеру. Подростки должны тренироваться под присмотром тренера.
6. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Если во время тренировки Вы почувствовали неприятные ощущения или боль, прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
7. Никогда не используйте неправильно собранное или поврежденное оборудование. Не засоряйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия в тренажере.
8. Всегда проверяйте оборудование и стальные тросы перед эксплуатацией. Убедитесь, что все крепежи и стальные тросы безопасны находятся в пригодном состоянии.
9. Потертые или изношенные стальные тросы при разрыве могут быть причиной травм и увечий. Необходимо проверять состояние стальных тросов на наличие признаков износа.
10. Не пытайтесь поднять вес больше ваших физических возможностей.
11. Будьте внимательны при посадке и выходе из тренажера.
12. Для тренировки надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Не одевайте слишком широкую или длинную одежду. Длинные волосы необходимо собрать в пучок.

## Инструкция по технике безопасности


### Меры предосторожности во время сборки

Ознакомьтесь внимательно с этапами сборки, описанными в инструкции и следуйте им в строгой последовательности.

Сборка и эксплуатация оборудования должны производиться на твердой ровной поверхности. Во время сборки держите детали тренажера подальше от стен и мебели.

### Требуемая площадь для расстановки тренажеров (вкл. зоны безопасности).

Рисунок «Вид сверху» показывает габаритные размеры тренажера и свободную зону. При расстановке тренажеров необходимо учитывать амплитуду движения частей тренажера и занимающего на нем человека, а также обеспечить необходимую зону безопасности и зону для передвижения.



### Характеристики

Класс: S

Макс. весовой стек: 134 кг/ 295 ф.

Макс. вес пользователя: 150 кг/ 330 ф.


Габариты ДхШхВ: 1230х1390х1490 мм

Вес тренажера: 185.4 кг/ 409 ф.


## Общие рекомендации по сборке

Внимательно сверьте список деталей с фактическими деталями, находящимися в заводской упаковке. При заказе запасных частей используйте номер детали и описание из инструкции. Для заказа запчастей необходимо обратиться к официальному представителю. После сборки проверьте правильно ли работают все части тренажера. При возникновении неполадок, сначала проверьте правильность сборки согласно инструкции, при условии, если сборка была самостоятельной. Если проблему не удалось решить, обратитесь к официальному представителю. При обращении в сервисную службу необходимо назвать серийный номер тренажера.


## Инструменты для сборки




Ключ-трещетка с головкой




Разводной ключ



Резиновый молоток



Набор шестигранных ключей



Отвертка

## Список деталей и сборочный чертеж


### Рама весового стека в сборе

№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	1.1	FE97320100V1	Рама весового стека	1
2	1.2	FE97211200	Верхняя рамка	1
3	1.3	FE97011500	Опора	2
4	1.4	FE97122000	Крепежная пластина	1
5	1.5	IE951814700	Магнит	2
6	1.6	FE97123000	Кожух	1
7	1.7	GB846ST2.9*9.5DS	Болт ST2.9*9.5	4
8	1.8	DQDCH02	Проставка	1
9	1.9	SMJ20*1*1000	Двухсторонняя клейкая лента	0.1
10	1.10	DQCGQ01	Датчик	2
11	1.11	GB17880.5M6*16.5DS17	Гайка М6	4
12	1.12	GB9510DN2	Плоская шайба Ф11*Ф20*2	4
13	1.13	GB956DN2	Плоская шайба Ф6.6*Ф12*1.6	4
14	1.14	NM10DN2	Гайка М10	3
15	1.15	FE97123900	Ролик Ф76	2
16	1.16	GB936N19	Пружинная шайба Ф6	4
17	1.17	PNLM6*12DN20	BHCS винт М6*12	4
18	1.18	GB70BTM10*75DN18	SHCS винт М10*75	2
19	1.19	PNLM8*25DN20NL	BHCS винт М8*25	2
20	1.20	GB17880.5M8*16.5DCS17	Гайка М8	4
21	1.21	GB818M3*8DS2	Болт М3*8	4
22	1.22	AC32705800	U-образная гайка М6	6
23	1.23	FE97211300	Крепежная пластина	1
24	1.24	PBE10008	Проставка	2
25	1.25	SG500110400V2	Ролик 4.5"	1
26	1.26	GB5780M10*55DN20	Болт М10*55	1
27	1.27	YDMJ12*2*30	Плотный односторонний скотч	6



# Список деталей и сборочный чертеж


## Основная рама



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	2.1	FE97320200	Основная рама	1
2	2.2	FE97211700	Пластиковое заднее зачехление	1
3	2.3	FE97211600	Пластиковое переднее зачехление	1
4	2.4	FE97211800	Резиновая опора	1
5	2.5	IT93201800	Регулируемая опора	1
6	2.6	GB956DN2	Плоская шайба	2
7	2.7	PNLM6*15DN20	ВНCS винт М6*15	4
8	2.8	GB17880.5M6*16.5DS17	Гайка М6	4


## Список деталей и сборочный чертеж

### Изогнутая рама



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	5.1	FE97320500	Изогнутая рама	1
2	5.2	GB2766006-2ZNBK	Подшипник 6006-2Z(NBK)	2


### Соединительная рама



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	39.1	FE97210800	Соединительная рама	1
2	39.2	GB77M8*8DS18	Болт М8*8	2

## Список деталей и сборочный чертеж


### Подвижная рама



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	6.1	FE97320600	Подвижная рама	1
2	6.2	FE97322200	Упор	1
3	6.3	FE97212300	Ось	1
4	6.4	FE97212400	Кнопка	1
5	6.5	026-01PL0206-12	Хват	1
6	6.6	FE97212600	Заглушка	1
7	6.7	FE97212700	Кольцо	1
8	6.8	FE97052100	Левый кожух	1
9	6.9	FE97052200	Правый кожух	1
10	6.1	GB2766205-2ZNBK	Подшипник 6205-2Z(NBK)	2
11	6.11	GB70M8*25DN20	SHCS винт M8*25	1
12	6.12	SG80071200B	Пружина	1
13	6.13	GB77M5*4N19	Болт M5*4	4
14	6.14	PNLM4*8N19	ВHCS винт M4*8	2

## Список деталей и сборочный чертеж


### Регулировочная пластина



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	7.1	FE97320700	Регулировочная пластина	1
2	7.2	FE97213000	Пластина выбора положения	1
3	7.3	FE97213100	Втулка	1
4	7.4	GB2766205-2ZNBK	Подшипник 6205-2Z(NBK)	2
5	7.5	CNLM10*30*30DN20	FHCS винт M10*30	2
6	7.6	GB9510DN2	Плоская шайба Ф11*Ф20*2	2
7	7.7	NM10DN2	Гайка M10	2


## Список деталей и сборочный чертеж

### Короткая рама



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	8.1	FE97320800	Короткая рама	1
2	8.2	V511300	Втулки	4


### Соединительная рама



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	9.1	FE97320900	Соединительная рама	1
2	9.2	M02502000	Втулки	2

## Список деталей и сборочный чертеж


### Рама с рукоятками



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	1 0.1	FE97 321 000	Рама с рукоятками	1
2	1 0.2	FE97 011 4500	Алюминиевое кольцо, левое	1
3	1 0.3	FE97 011 4600	Алюминиевая заглушка, левая	1
4	1 0.4	FE97 211 4700	Хват	2
5	1 0.5	GB7 7M5 *10N19	Болт M5 *10	4
6	1 0.6	GB7 7M5 *6N19	Болт M5 *6	4
7	1 0.7	FE97 011 4500 V1	Алюминиевое кольцо, правое	1
8	1 0.8	FE97 011 4600 V1	Алюминиевая заглушка, правая	1


## Список деталей и сборочный чертеж

### Кожух информационного стикера



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	14.1	FE97052600	Кожух информационного стикера	1
2	14.2	B117	Плата консоли	1
3	14.3	GB845ST2.9*9.5DS	Болт ST2.9*9.5	4
4	14.4	L350XHP/SMY-4	Сенсор 4C*22#350 мм	1


### 5 ф. дополнительный груз



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	45.1	FE97213500	5 ф. дополнительный груз	1
2	45.2	CXT-1001900V1	Втулка Ф25*Ф15*32	2


## Список деталей и сборочный чертеж

### Платформа



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	27.1	FE97140900	Платформа	1
2	27.2	FE97192400	Резиновая накладка	2
3	27.3	FE97142500	Заглушка RT40*118	2
4	27.4	PNLM4*10DN20	ВНЧС винт М4*10	8


### Упор для ног



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	29.1	FE97141600	Рама упора для ног	1
2	29.2	FE970112000	Насадка	2

## Список деталей и сборочный чертеж

### Верхняя плита в сборе



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	36.1	FE97023000	Верхняя плита в сборе	1
2	36.2	FE971938ASSY	Дополнительный груз	1
3	36.3	FE972111500	Проставка Ф13*Ф10.3*21	1
4	36.4	PNLM8*25DN20	ВНCS винт М8*25	4
5	36.5	GB958DN2	Плоская шайба Ф9*Ф16*1.6	4
6	36.6	GB938N19	Пружинная шайба Ф8	4


## Список деталей и сборочный чертеж

### Дополнительный груз

№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	36.2.1	FE97192700	Дополнительный груз	1
2	36.2.2	FE97192800	Пластиковый кожух	1
3	36.2.3	FE97193500	Пластина	1
4	36.2.4	FE97193600	Крюк	1
5	36.2.5	FE97193700	Верхняя плита	1
6	36.2.6	FE97193800	Направляющая	1
7	36.2.7	FE97193900	Проставка Ф45*Ф26*7.5	1
8	36.2.8	FE97194000	Стопорный замок	1
9	36.2.9	FE97194100	Верхний пластиковый кожух	1
10	36.2.10	FE97194200	Нижний пластиковый кожух	1
11	36.2.11	CWRVL0251800	База для крепления стальных шариков	2
12	36.2.12	CWRVL0251900	Пружина Ф1.2*Ф13*11	3
13	36.2.13	GB3088G20	Стальные шарики	2
14	36.2.14	PNLM8*80DN20	ВНCS винт М8*80	2
15	36.2.15	PNLM8*45DN20	ВНCS винт М8*45	2
16	36.2.16	PNLM4*12DN20	ВНCS винт М4*12	2
17	36.2.17	PNLM5*15DN20	ВНCS винт М5*15	2
18	36.2.18	GB958DN2	Плоская шайба Ф9*Ф16*1.6	4
19	36.2.19	GB938N19	Пружинная шайба Ф8	4


## Список деталей и сборочный чертеж

### Дополнительный груз



# Список деталей и сборочный чертеж

## Ремень



№.	Номер детали	Деталь	Описание	К-во
1	47.1	FE97084500	Ремень	1
2	47.2	FE97214700	Наконечник	1
3	47.3	FE97193300	Крепежная пластина	4
4	47.4	NM10DN2	Гайка М10	5
5	47.5	GB9510DN2	Плоская шайба Ф11*Ф20*2	10
6	47.6	GB70BTM10*45DN18	SHCS винт М10*45	1
7	47.7	GB70BTM10*30DN18	SHCS винт М10*30	4
8	47.8	FE97024501	Фиксатор Ф8*28	2
9	47.9	FE972111500	Проставка Ф13*Ф10.3*21	1


## Список деталей и сборочный чертеж

№.	Номер детали	Описание	К-во
1	FE973201V1ASSY	Рама весового стека	1
2	FE973202ASSY	Основная рама	1
3	FE97320300	Опорная рама	1
4	FE97320400	Задняя соединительная рама	1
5	FE973205ASSY	Изогнутая рама	1
6	FE973206ASSY	Подвижная рама	1
7	FE973207ASSY	Регулировочная пластина	1
8	FE973208ASSY	Короткая рама	1
9	FE973209ASSY	Соединительная рама	1
10	FE973210ASSY	Рама с рукоятками	1
11	FE97011600V1	Верхняя крышка	1
12	FE97321200	Соединительная рама	1
13	FE97052500	Переднее зачехление	2
14	FE970526ASSY	Кожух информационного стикера	1
15	FE9705270005	Переднее нижнее зачехление	1
16	FE97052800	Заднее зачехление	1
17	FE97052900	Заднее нижнее зачехление	1
18	FE97053200	Кожух пластины, задний	1
19	FE97053300	Кожух пластины, передний	1
20	FE97322000V1	Ось	1
21	FE97053400	Проставка	1
22	FE97053500	Держатель для бутылки	1
23	FE97053700	Пластиковая заглушка	1
24	FE97053600	Рамка для держателя	1
25	FE97082200	Сиденье	1
26	FE97123800	Фиксатор грузов	1
27	FE971409ASSY	Платформа	1
28	FE97322800	Пластиковая заглушка	1
29	FE971416ASSY	Упор для ног	1
30	FE97143000	Подушка	2
31	FE97323100	M12 SHCS винт	1
32	FE97143200	Кожух	2
33	FE97143300	Пластина	2
34	FE97192500	Пластиковая проставка <b>I</b>	3
35	FE97194300	Направляющая Ф14	1
36	FE970230ASSY	Верхняя плита в сборе	1
37	FE97024400	Проставка Ф22*2*91.4	1
38	FE97323800	M12 SHCS винт	1
39	FE972108ASSY	Фланец	1
40	FE97210900	Подвижный блок	1
41	FE97211900	Заглушка Ф60	4
42	FE97212000	Кольцо Ф62.5*5	1
43	FE97213200	Противовес	1
44	FE97213400	Проставка Ф30*65	2
45	FE972135ASSY	Дополнительный груз 5 ф.	1
46	FE97214000	Ролик Ф76	1
47	FE970845ASSY	Ремень	1
48	FE97214800	Ролик Ф17*49	2


## Список деталей и сборочный чертеж

№.	Номер детали	Описание	К-во
49	FE97215000V1	Направляющие Ф19	2
50	FE97216900	Шпилька Ф15*Ф8*65.5	2
51	CNLM12*30DS20	FHCS винт M12*30	4
52	C170C1700	Шайба	2
53	CWRVL0033700	Кольцо	1
54	CWRVL0250900	Плоская шайба Ф15*Ф40*3	1
55	AC31001301V1	Пластина	1
56	CWRVL0033800	Кольцо	1
57	CNLM12*35DN20	FHCS винт M12*35	2
58	CWRVL0251000	Заглушка Ф14*Ф40*25.4	1
59	GB8966FH12	Стопорное кольцо Ф6	2
60	DQ6DN2	Плоская шайба Ф6.6*Ф23*2.0	3
61	GB70BTM10*100DN18	SHCS винт M10*100	1
62	GB70BTM10*25DN18NL	SHCS винт M10*25	4
63	GB70BTM10*30DN18NL	SHCS винт M10*30	5
64	GB70BTM10*45DN18NL	SHCS винт M10*45	4
65	GB70BTM10*65DN18	SHCS винт M10*65	5
66	GB70BTM12*105DN18	SHCS винт M12*105	2
67	GB70BTM12*120DN18NL	SHCS винт M12*120	2
68	GB70BTM12*165DN18NL	SHCS винт M12*165	2
69	GB70BTM12*180DN18NL	SHCS винт M12*180	4
70	GB70BTM12*65DN18NL	SHCS винт M12*65	2
71	GB70M8*25DN20	SHCS винт M8*25	2
72	GB70M8*45*45N19	SHCS винт M8*45	2
73	PNLM8*25DN20NL	BHCS винт M8*25	2
74	PNLM6*15DN20	BHCS винт M6*15	8
75	PNLM6*20DN20	BHCS винт M6*20	11
76	PNLM6*12DN20	BHCS винт M6*12	5
77	GB77M8*8DS18	Болт M8*8	1
78	GB9310N19	Пружинная шайба Ф10	3
79	GB936N19	Пружинная шайба Ф6	2
80	GB938N19	Пружинная шайба Ф8	4
81	GB9510DN2	Плоская шайба Ф11*Ф20*2	11
82	GB9512DN2	Плоская шайба Ф13*Ф24*2.5	23
83	GB956DN2	Плоская шайба Ф6.6*Ф12*1.6	19
84	GB958DN2	Плоская шайба Ф9*Ф16*1.6	6
85	IN-D10132900	Резиновый амортизатор Ф76*60	2
87	NM10DN2	Гайка M10	3
88	NM12DN2	Гайка M12	7
89	FE97192600	Пластиковая прокладка II	1
90	FE97329400	Трос	1
91	FE97211400	Нижняя рамка	1
92	GB70BTM12*90DN18NL	SHCS винт M12*90	2
100	YHY	Смазка	1
101	NBS6DHS	Шестигранный ключ S=6	1
102	NBS5DHS	Шестигранный ключ S=5	1
103	LW200BS	Отвертка Ф6*117	1
104	NBS8DHS	Шестигранный ключ S=8	1
105	NBS4DHS	Шестигранный ключ S=4	1
166	HFOPT900-04A0602	Пружина	2

# Список деталей и сборочный чертеж



## Тип крепежа




BHCS = Винт с полукруглой головкой

SHCS = Винт с внутренним шестигранником

FHCS = Винт с плоской головкой

HNB = Болт с шестигранной головкой



Диаметр болтов (мм/дюймы)	M6(1/4")	M8(5/16")	M10(3/8")	M12(1/2")	M16(5/8")
Крутящий момент затяжки (N.m)	9~12	22~30	45~59	78~104	193~257
Виды приложенного усилия	Усилие запястья	Усилие запястья и предплечья	Усилие всей руки	Усилие всей руки и верхней части тела	Со всей силой

## Инструкция по сборке



### ВНИМАНИЕ

**Для монтажа оборудования производитель рекомендует обратиться к профессиональным сборщикам.**

Примерное время сборки тренажера составляет 2 часа. Если вы производите сборку самостоятельно, это займет больше времени. Сборка должна осуществляться двумя людьми, в целях безопасности не собирайте тренажер в одиночку.

После сборки проверьте правильно ли работают все части тренажера. При возникновении неполадок, сначала проверьте правильность сборки согласно инструкции, при условии, если сборка была самостоятельной. Если проблему не удалось решить, обратитесь к официальному представителю. При обращении в сервисную службу необходимо назвать серийный номер тренажера. Проверьте все детали прежде чем начать сборку.


До окончательной сборки тренажера не рекомендуется затягивать болты слишком сильно. Будьте внимательны при сборке, соблюдайте последовательность сборки согласно инструкции.

## Этапы сборки

### ШАГ 1

1. Прикрепите подвижную раму (#6) регулировочную пластину (#7), фланец (#39), к раме весового стека (#1) используя: одну ось  $\Phi 25$  (#20), две шайбы  $\Phi 35*25.4*2$  (#52), два винта M12\*35 FHCS (#57), один винт M10\*30 SHCS (#63), две плоские шайбы  $\Phi 13* \Phi 24*2.5$  (#82), две гайки M12 (#88).
2. Прикрепите опорную раму (#3) к соединительной раме (#12) используя: два винта M12\*165 SHCS (#68), одну пластиковую проставку I (#34), две плоские шайбы  $\Phi 13* \Phi 24*2.5$  (#82).
3. Прикрепите опорную раму (#3) и соединительную раму (#12) к основной оси  $\Phi 25$  (#20) и к раме весового стека (#1) используя: два винта M12\*105 SHCS (#66), один винт M10\*100 SHCS (#61), две гайки M12 (#88), четыре плоские шайбы  $\Phi 13* \Phi 24*2.5$  (#82), одну заглушку  $\Phi 60$  (#41), одно кольцо  $\Phi 62.5*5$  (#42).

**Прим: Затяните болты и гайки.**




## Этапы сборки

### ШАГ 2

1. Прикрепите изогнутую раму (#5) и соединительную раму (#9) к подвижной раме (#6) используя: одну  $\Phi 11 \times \Phi 36 \times 3$  пластину (#55), одно кольцо  $\Phi 38 \times \Phi 25.6 \times 8$  (#53), одно кольцо  $\Phi 38 \times \Phi 25.6 \times 8$  (#56), три заглушки  $\Phi 60$  Cap (#41), три винта  $M10 \times 25$  SHCS (#62).
2. Прикрепите короткую раму (#8) к опорной раме (#3) и к изогнутой раме (#5) используя: один винт  $M12 \times 147$  SHCS (#31), один винт  $M12 \times 115$  SHCS (#38), четыре плоские шайбы  $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 2.5$  (#82), две гайки  $M12$  (#88).

**Прим: Затяните болты и гайки.**




## Этапы сборки

### ШАГ 3

1. Прикрепите заднюю соединительную раму (#4) к раме весового стека (#1) и к опорной раме (#3) используя: два винта M12\*120 SHCS (#67), два винта M12\*90 SHCS (#92), одну пластиковую проставку II (#89), одну пластиковую заглушку (#28), четыре плоские шайбы Ф13\* Ф24\*2.5 (#82).
2. Прикрепите основную раму (#2) к задней соединительной раме (#4) и к соединительной раме (#12) используя: четыре винта M12\*180 SHCS (#69), две пластиковые проставки I (#34), четыре пластиковые шайбы Ф13\* Ф24\*2.5 (#82).

**Прим: Затяните болты и гайки.**




## Этапы сборки

### ШАГ 4

1. Прикрепите нижнюю рамку (#91) к раме весового стека (#1) используя: два винта M8\*25 BHCS (#73), две плоские шайбы Ф9\* Ф16\*1.6 (#84).
2. Прикрепите переднее нижнее зачехление (#15) к раме весового стека (#1) и к нижней рамке (#91) используя: два винта M6\*12 BHCS (#76), четыре плоские шайбы Ф6.6\* Ф12\*1.6 (#83), два винта M6\*20 BHCS (#75).
3. Прикрепите противовес (#43) к подвижной раме (#6) используя: два винта M8\*25 SHCS (#71), две пружинные шайбы Ф8 (#80), две плоские шайбы Ф9\* Ф16\*1.6 (#84).
4. Прикрепите раму с рукоятками (#10) платформу (#27), опору для ног (#29) к основной раме (#2) используя: два винта M12\*65 SHCS (#70), два винта M10\*45 SHCS (#64), два винта M10\*65 SHCS (#65), две плоские шайбы Ф13\* Ф24\*2.5 (#82), две плоские шайбы Ф11\* Ф20\*2 (#81), две пружинные шайбы Ф10 (#78).

**Прим: Затяните болты и гайки.**




## Этапы сборки

### ШАГ 5 СБОРКА ВЕСОВОГО СТЕКА – 235 ф. (15фх15шт.)

1. Для сборки используйте две направляющие Ф19 (#49), два резиновых амортизатора Ф76\*60 (#85), пятнадцать весовых плит весом по 15 фунтов (#86), две проставки (#96) и одну верхнюю плиту в сборе (#36). Для крепления данных деталей к раме весового стека (#1) используйте следующий крепеж: два винта М8\*45 SHCS (#72), две пружинные шайбы Ф8 (#80), две плоские шайбы Ф9\*Ф16\*1.6 (#84), две проставки Ф30\*65 (#44), две пружины (#166).
2. Прикрепите фиксатор грузов (#26) к верхней плите в сборе (#36).
3. Выкрутите один болт М8\*8 (#77), затем возьмите одну направляющую Ф14\*1296 (#35) и один дополнительный груз (#45). Для крепления данных деталей к раме весового стека (#1) используйте: одну проставку Ф22\*2\*91.4 (#37), одну плоскую шайбу Ф15\*Ф40\*3 (#54), одну заглушку Ф14\* Ф40\*25.4 (#58), один винт М10\*25 SHCS (#62), одну пружинную шайбу Ф10 (#78), одну плоскую шайбу Ф11\* Ф20\*2 (#81).
4. После установки дополнительного груза вкрутите болт М8\*8 (#77) в тоже место.

**Прим: Затяните болты и гайки.**




№ детали	Артикул	Описание	К-во
86	FE97193200	15 ф. весовые плиты	15
96	FEWS0100	Проставки	2

## Этапы сборки

### ШАГ 5 СБОРКА ВЕСОВОГО СТЕКА – 295 ф. (15фх19шт.)

1. Для сборки используйте две направляющие Ф19 (#49) два резиновых амортизатора Ф76\*60 (#85), девятнадцать весовых плит весом по 15 фунтов (#86) и одну верхнюю плиту в сборе (#36). Для крепления данных деталей к раме весового стека (#1) используйте следующий крепеж: два винта М8\*45 SHCS (#72), две пружинные шайбы Ф8 (#80), две плоские шайбы Ф9\*Ф16\*1.6 (#84), две проставки Ф30\*65 (#44), две пружины (#166)
2. Прикрепите фиксатор грузов (#26) к верхней плите в сборе (#36).
3. Выкрутите один болт М8\*8 (#77), затем возьмите одну направляющую Ф14\*1296 (#35) и один дополнительный груз (#45). Для крепления данных деталей к раме весового стека (#1) используйте: одну проставку Ф22\*2\*91.4 (#37), одну плоскую шайбу Ф15\*Ф40\*3 (#54), одну заглушку Ф14\* Ф40\*25.4 (#58), один винт М10\*25 SHCS (#62), одну пружинную шайбу Ф10 (#78), одну плоскую шайбу Ф11\* Ф20\*2 (#81).
4. После установки дополнительного груза вкрутите болт М8\*8 (#77) в тоже место.

**Прим: Затяните болты и гайки.**



№ детали	Артикул	Описание	К-во
86	FE97193200	15 ф. весовые плиты	19


## Этапы сборки

**ВАЖНО!** Варианты сборки весового стека отличаются в зависимости от выбранного вами веса



**160ф (10ф×15шт.)**

**200ф (10ф×19шт.)**


№ детали	Артикул	Описание	К-во	№ детали	Артикул	Описание	К-во
1	FE971930ASSY	10 ф верхняя плита	1	1	FE971930ASSY	10 ф верхняя плита	1
2	FE97193100	10 ф весовые плиты	15	2	FE97193100	10 ф весовые плиты	19
3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2	3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2
4	FEWS01ASSY	Проставки	2				



LBS 20	9 KGS
LBS 30	14 KGS
LBS 40	18 KGS
LBS 50	23 KGS
LBS 60	27 KGS
LBS 70	32 KGS
LBS 80	36 KGS
LBS 90	41 KGS
LBS 100	45 KGS
LBS 110	50 KGS
LBS 120	54 KGS
LBS 130	59 KGS
LBS 140	64 KGS
LBS 150	68 KGS
LBS 160	73 KGS
LBS 170	77 KGS
LBS 180	82 KGS
LBS 190	86 KGS
LBS 200	91 KGS
LBS 210	95 KGS
LBS 220	100 KGS
LBS 230	104 KGS



20-160 ф.



20-200 ф.

Схема расположения стикеров весовых плит


## Этапы сборки

**ВАЖНО!** Варианты сборки весового стека отличаются в зависимости от выбранного вами веса

### 235ф (15ф×15шт.)

### 295ф (15ф×19шт.)

№ детали	Артикул	Описание	К-во	№ детали	Артикул	Описание	К-во
1	FE971930ASSY	10 ф верхняя плита	1	1	FE971930ASSY	10 ф верхняя плита	1
2	FE97193200	15 ф весовые плиты	15	2	FE97193200	15 ф весовые плиты	19
3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2	3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2
4	FEWS01ASSY	Проставки	2				



LBS 25	11 KGS
LBS 40	18 KGS
LBS 55	25 KGS
LBS 70	32 KGS
LBS 85	38 KGS
LBS 100	45 KGS
LBS 115	52 KGS
LBS 130	59 KGS
LBS 145	66 KGS
LBS 160	72 KGS
LBS 175	79 KGS
LBS 190	86 KGS
LBS 205	93 KGS
LBS 220	100 KGS
LBS 235	107 KGS
LBS 250	113 KGS
LBS 265	120 KGS
LBS 280	127 KGS
LBS 295	134 KGS
LBS 310	141 KGS
LBS 325	147 KGS




Схема расположения стикеров весовых плит


## Этапы сборки

**ВАЖНО!** Варианты сборки весового стека отличаются в зависимости от выбранного вами веса

### 190ф (10ф×15шт.)


### 230ф (10ф×19шт.)

№ детали	Артикул	Описание	К-во	№ детали	Артикул	Описание	К-во
1	FE970230ASSY	40 ф верхняя плита	1	1	FE970230ASSY	40 ф верхняя плита	1
2	FE97193100	10 ф весовые плиты	15	2	FE97193100	10 ф весовые плиты	19
3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2	3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2
4	FEWS01ASSY	Проставки	2				



50-190 ф.

LBS 20	9 KGS
LBS 30	14 KGS
LBS 40	18 KGS
LBS 50	23 KGS
LBS 60	27 KGS
LBS 70	32 KGS
LBS 80	36 KGS
LBS 90	41 KGS
LBS 100	45 KGS
LBS 110	50 KGS
LBS 120	54 KGS
LBS 130	59 KGS
LBS 140	64 KGS
LBS 150	68 KGS
LBS 160	73 KGS
LBS 170	77 KGS
LBS 180	82 KGS
LBS 190	86 KGS
LBS 200	91 KGS
LBS 210	95 KGS
LBS 220	100 KGS
LBS 230	104 KGS



50-230 ф.

Схема расположения стикеров весовых плит

**Прим: 40 ф. верхняя плита используется вместе с доп. грузом**


## Этапы сборки

**ВАЖНО!** Варианты сборки весового стека отличаются в зависимости от выбранного вами веса

### 265ф (15ф×15шт.)


### 325ф (15ф×19шт.)

№ детали	Артикул	Описание	К-во	№ детали	Артикул	Описание	К-во
1	FE970230ASSY	40 ф верхняя плита	1	1	FE970230ASSY	40 ф верхняя плита	1
2	FE97193200	15 ф весовые плиты	15	2	FE97193200	15 ф весовые плиты	19
3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2	3	IN-D10132900	Резиновые амортизаторы	2
4	FEWS01ASSY	Проставки	2				



55-265 ф.

LBS 25	11 KGS
LBS 40	18 KGS
LBS 55	25 KGS
LBS 70	32 KGS
LBS 85	38 KGS
LBS 100	45 KGS
LBS 115	52 KGS
LBS 130	59 KGS
LBS 145	66 KGS
LBS 160	72 KGS
LBS 175	79 KGS
LBS 190	86 KGS
LBS 205	93 KGS
LBS 220	100 KGS
LBS 235	107 KGS
LBS 250	113 KGS
LBS 265	120 KGS
LBS 280	127 KGS
LBS 295	134 KGS
LBS 310	141 KGS
LBS 325	147 KGS



55-325 ф.

Схема расположения стикеров весовых плит

**Прим: 40 ф. верхняя плита используется вместе с доп. грузом**

## Этапы сборки

### ШАГ 6

1. Прикрепите один конец ремня (#47) к верхней плите весового стека (#1) используя: одну плоскую шайбу Ф13\* Ф24\*2.5 (#82), одну гайку М12 (#88).
2. Далее пропустите ремень (#47) через блок роликов (#40), затем установите ролик Ф76 (#46) в блок роликов (#40) используя: один винт М10\*65 SHCS (#65), один винт М10\*45 SHCS (#64), четыре плоские шайбы Ф11\* Ф20\*2 (#81), две гайки М10 (#87) а затем пропустите ремень через два верхних ролика на раме весового стека (#1).
3. Прикрепите второй конец ремня (#47) к верхней плите в сборе (#36) используя: один винт М10\*45 SHCS (#64), две плоские шайбы Ф11\* Ф20\*2 (#81), одну гайку М10 (#87). Установите два ролика Ф17\*49 (#48) на раме весового стека (#1) используя: две шпильки Ф15\* Ф8\*65.5 (#50), два стопорных кольца Ф6 (#59).
4. Протяните трос (#90) от регулировочной пластины (#7) к блоку ролика (#40).

**Прим: Затяните болты и гайки.**


### ШАГ 7

5. Прикрепите заднее нижнее зачехление(#17) к раме весового стека (#1) используя: три винта М6\*20 BHCS (#75), три плоские шайбы Ф6.6\* Ф12\*1.6 (#83).
6. Прикрепите переднее зачехление (#13) к переднему нижнему зачехлению (#15) на раме весового стека (#1).
7. Подключите провода к плате мини-компьютера согласно рисунку ниже, затем прикрепите кожух информационного стикера (#14) к раме весового стека (#1) используя: четыре винта М6\*15 BHCS (#74), четыре плоские шайбы Ф6.6\* Ф12\*1.6 (#83).
8. Прикрепите заднее зачехление (#16) к заднему нижнему зачехлению (#17) и к раме весового стека (#1) используя: два винта М6\*15 BHCS (#74), две плоские шайбы Ф6.6\* Ф12\*1.6 (#83).
9. Прикрепите верхнюю крышку (#11) к раме весового стека (#1) используя: два винта М6\*20 BHCS (#75), две плоские шайбы Ф6.6\* Ф12\*1.6 (#83).
10. Прикрепите заднее зачехление (#18) и переднее зачехление для пластины (#19) и пластину (#21) к раме весового стека (#1) используя: два винта М6\*20 BHCS (#75), две плоские шайбы Ф6.6\* Ф12\*1.6 (#83), три винта М6\*12 BHCS (#76), три плоские шайбы Ф6.6\* Ф23\*2.0 (#60).

**Прим: Затяните болты и гайки.**




## Этапы сборки

### ШАГ 6



## Этапы сборки

### ШАГ 7




## Этапы сборки

### ШАГ 8

1. Прикрепите пластиковую заглушку (#23) к держателю для бутылки (#22).
2. Прикрепите заглушку (#23) и держатель для бутылки (#22) к рамке держателя для бутылки (#24) используя: два винта М6\*15 ВНС (#74).
3. Далее собранную деталь (#22/#23/#24) прикрепите к раме весового стека (#1) используя: два винта М6\*20 ВНС (#75), две плоские шайбы Ф6.6\* Ф12\*1.6 (#83), две пружинные шайбы Ф6 (#79).
4. Прикрепите сиденье (#25) к основной раме (#2) используя: два винта М10\*65 СНС (#65), две плоские шайбы Ф11\* Ф20\*2 (#81).
5. Прикрепите два кожуха (#32) к основной раме (#2) и к соединительной раме (#9) используя: две пластины (#33), четыре винта М12\*30 ФНС (#51).
6. Прикрепите две подушки (#30) к двум кожухам (#32) используя: четыре винта М10\*30 СНС (#63).

**Прим: Затяните болты и гайки.**



## Инструкция по регулировке

### Как пользоваться фиксатором груза (выбор рабочего веса)


1. Выберите необходимый вес и вставьте стержень фиксатора в соответствующее отверстие.
2. Убедитесь, что стержень фиксатора полностью вставлен в отверстие.

### Добавление дополнительного веса 5 ф.


1. Переведите фиксатор дополнительного веса (верхушка весового стека) в специальный паз для включения в работу 5 ф. весового блока.
2. Убедитесь, что фиксатор полностью зафиксирован.

### Регулировка положения сиденья

1. Потяните ручку регулятора, отрегулируйте положение сиденья.
2. Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано



## Техника выполнения упражнения



1. Выберите необходимый вес
2. Займите удобное положение, ноги поставьте на платформу. Возьмитесь за рукоятки и медленно потяните их к груди.
3. Отрегулируйте положение упорной подушки
4. Плавно отклонитесь назад
5. Затем плавно вернитесь в исходное положение




Исходное положение



Конечное положение



## Функции мини-компьютера



### 1. Функции консоли

#### 1.1 Окно TIME отображает время тренировки

Отображает время тренировки в минутах и секундах (0-99 минут, 0-59 секунд).

#### 1.2 Окно REPS отображает количество повторов

Отображает количество повторов, диапазон от 0 до 999.

### 2. Кнопки

2.1 **REPS RESET:** Сброс данных окна REPS.

2.2 **TIME RESET:** Сброс данных окна TIME.

### 3. Режим экономии энергии

3.1 Консоль компьютера включается автоматически, при старте.

3.2 Консоль переходит в режим экономии энергии, после трех минут нахождения в режиме паузы.

## Замена батареек

### Замена батареек

Для работы данного мини-компьютера необходимы 2 батарейки 1.5V AA. В случае если изображение на дисплее нечеткое или отсутствует, батарейки.



Для предотвращения поломки компьютера по причине вытекания щелочи регулярно проверяйте состояние батареек.

### Утилизация батареек

Утилизируйте отработавшие срок службы батарейки в специально отведенные места, не следует выбрасывать их вместе с общим мусором.



**Производитель рекомендует использовать щелочные батарейки.**

Маркировка веществ, содержащихся в батарейках:

Pb = в состав входит свинец

Cd = в состав входит свинец

Hg = в состав входит ртуть



Pb



Cd



Hg

## График технического обслуживания

Типовая проверка	Коммерческое использование	Использование дома	ОТМЕТКИ					
Осмотр цепей и их соединений, фиксаторов грузов, карабинов, фиксаторов положения, шарнирных соединений	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО						
Чистка обивки	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО						
Проверка тросов, ремней и их натяжения	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО						
Осмотр поручней, рукояток, турников	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА						
Проверка наличия наклеек	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА						
Осмотр гаек и болтов, при необходимости их затяжка	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА						
Проверка антискользящего покрытия	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА						
Чистка и смазка направляющих стержней весовых стеков, тефлоносодержащей или силиконовой смазкой	ЕЖЕМЕСЯЧНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА						
Смазка пластиковых направляющих, линейных подшипников и втулок	ЕЖЕМЕСЯЧНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА						
Эстетическая чистка глянцевых элементов	РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ	ЕЖЕГОДНО						
Обновление литиевой смазки в линейных подшипниках	РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ	ЕЖЕГОДНО						
Замена тросов, ремней и соединительных частей	ЕЖЕГОДНО	РАЗ В 3 ГОДА						

Данный тренажер предназначен для коммерческого использования, соответственно должен обслуживаться согласно графику для коммерческого использования.

## Общая информация о техническом обслуживании

### **Цепи и их соединения, Фиксаторы грузов, Карабины, Фиксаторы положения, Шарнирные соединения, Пружины:**

Проверьте все вышеперечисленные детали на предмет износа или повреждения.

Проверьте пружины в фиксаторах положения, если пружина растянулась, необходимо ее заменить.

### **Обивка:**

Для продления срока службы обивки и в целях соблюдения гигиены, обивку необходимо протирать влажной тряпкой, каждый раз после завершения тренировки.

Периодически необходимо проводить полную чистку обивки, используя мягкое мыло или специальное средство, предназначенное для чистки винила.

**После чистки производитель рекомендует использовать специальное средство по уходу за покрытиями из винила или ПВХ.** Не используйте абразивные чистящие средства или другие средства, не предназначенные для ухода за винилом.

Порванную или потрескавшуюся обивку необходимо заменить. Держите острые или режущие предметы вдали от валиков и сидений.

### **Наклейки:**

Каждая наклейка содержит первичную информацию о технике безопасности, а также другую пользовательскую информацию.

### **Гайки и болты:**

Осмотрите затянуты ли все гайки и болты, при необходимости затяните.

Периодически необходимо производить повторное затягивание болтов и гаек, во избежание расшатывания деталей.

### **Антискользящая поверхность:**

Упоры для ног покрыты специальным покрытием, которое препятствует проскальзыванию ног во время тренировки, если покрытие износилось или истерлось его необходимо заменить.

### **Ремни и тросы:**

Данный тренажер укомплектован высококачественными ремнями и тросами.

Необходимо проводить периодический визуальный осмотр ремней и тросов, на предмет наличия трещин, царапин заусенцев.

Когда тренажер не используется, возьмитесь двумя пальцами за трос и проведите по всей длине торса. Это позволит проверить выпуклости и вмятины на тросе.

Необходимо немедленно производить замену тросов и ремней при появлении первых признаков истирания и износа. Не используйте оборудование с изношенными тросами.

### **Натяжение ремней и тросов:**

Проверьте правильное положение тросов, (обратитесь к инструкции по сборке) а также проверьте затянуты ли болты и надежность фиксации самих тросов.

Проверьте не провисает ли трос, при необходимости отрегулируйте натяжение.

### **Втулки, Направляющие стержни:**

Удалите тряпкой грязь и пыль с направляющих стержней, перед нанесением смазки.

Нанесите силикон или специальный спрей на втулки и направляющие стержни.

### **Линейные подшипники:**

Перед сборкой/при проведении тех. обслуживания извлеките линейные подшипники и нанесите смазку во внутреннюю часть подшипника, при помощи трубки-удлинителя, вдавив смазку в шарики.

Используйте вышеуказанные рекомендации во время проведения профилактических работ и технического обслуживания.

## Общие рекомендации

Перед началом использования тренажера внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией по эксплуатации или пройдите вводный инструктаж. Для достижения максимального результата, а также во избежание повреждений и травм необходимо получить персональную консультацию от фитнес-тренера и следовать его рекомендациям.

Для достижения видимого результата от выполнения силовых упражнений необходимо знать и соблюдать общие основы методик тренировок. Не спешите приступать к выполнению упражнений без первоначальных знаний.

Перед тем как начать тренировку на силовом тренажере необходимо сделать разминку. Растяжка, йога, бег трусцой, гимнастика или другие кардио упражнения помогут разогреть мышцы и подготовить их для силовых нагрузок.

Прежде чем устанавливать слишком тяжелый вес, необходимо проконсультироваться с фитнес инструктором. Для тренировки правильных групп мышц следите за положением тела во время тренировки.

Не превышайте свои физические возможности. Если у вас нет опыта или Вы приступили к тренировке после длительного перерыва, во избежание получения увечий и травм, увеличивайте веса постепенно.

Контролируйте дыхание во время тренировки и не задерживайте его.

# ПОЗДРАВЛЯЕМ!

**Вы стали обладателем профессионального тренажера FE9732 от Impulse.**

Наша команда призвана сделать Ваши тренировки интересными и полезными, предоставляя подробную информацию и поддержку, на которую Вы всегда можете рассчитывать. Благодарим Вас за приобретение высококачественного тренажера и желаем успешных тренировок!

Тренажеры AEROFIT проходят многоступенчатое тестирование, чтобы максимально снизить возможность брака и гарантировать бесперебойные продолжительные тренировки в течение длительного времени.

Если Вам нужна помощь в настройке тренажеров AEROFIT или пришло время проводить периодическое сервисное обслуживание, просим связаться с официальным сервисным центром AEROFIT по контактной информации, указанной ниже:

Тел.: 8(800) 777-70-70 (многоканальный)

Электронный адрес: [aerofit2013@yandex.ru](mailto:aerofit2013@yandex.ru)

Согласно статистическим данным, профессиональное регулярное обслуживание тренажеров продлевает срок службы оборудования минимум в 2 раза и тем самым значительно экономит Ваши деньги.

**ООО «СпортРус»  
Официальный представитель AEROFIT и Impulse  
на территории Российской Федерации и СНГ  
РФ, Московская область,  
Ленинский район, пос. Горки Ленинские  
ул. Западная, вл.1, стр.1  
Территория складского комплекса  
"АБК "ТЕХНОПАРК М-4"  
8(800) 777-70-70  
[www.aerofit.ru](http://www.aerofit.ru)**

