



OXYGEN
FITNESS

PLASMA III LC HRC
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, беговую дорожку OXYGEN FITNESS™ PLASMA III LC HRC, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;

- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при при заходе на тренажер и спуске с него;

ОСТОРОЖНО! Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилок с ножкой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектующая вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

ТРЕНАЖЕРЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 вольт

Тренажеры рассчитаны на использование в сети с номинальным напряжением 220 вольт и кольцевое заземление. Беговая дорожка должна подключаться к розетке стандарта NEMA6-20R, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка. Использование адаптера для подключения тренажера не допускается.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке.
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена.
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура: +10-+35 С;
2. влажность: 50-75%.

Если тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2– 4 часов, и только после этого можно приступить к его эксплуатации.

Настройка оборудования


ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 90 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 2 м позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажера.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,6 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажер специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Если беговая дорожка не эксплуатировалась более 6 месяцев, то необходимо смазать деку силиконовой смазкой до возобновления тренировок, так как силиконовая смазка со временем становится вязкой и теряет смазывающие свойства.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

*****(см. ссылку в конце)**

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

Ежедневно (после каждой тренировки)

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер.
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, то замените его или обратитесь в сервисный центр.
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колесики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван, и не слишком натянут на максимальном уровне наклона беговой дорожки.
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки.
- Убедитесь, что тренажер находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 60 см).

- Проверьте наличие и целостность зажима и шнура ключа аварийной остановки дорожки.

Еженедельно

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении (для складных моделей).
- Переместите тренажер в другое место.
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой.
- Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера.
- Внимательно осмотрите все пластиковые элементы дорожки (подставки для ног, кожух моторного отсека, корпус дисплея и пр.). Они не должны иметь трещин и сколов.
- Снимите кожух моторного отсека. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут.
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек, чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к короткому замыканию и отказу электрических компонентов.
- Убедитесь, что дека тренажера смазана. При необходимости добавьте силиконовую смазку на ее поверхность, уделяя особое внимание центральной части.
- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Используя соответствующий шестигранный ключ, ослабьте левый и правый регулировочные болты натяжения так, чтобы иметь возможность приподнять полотно и получить визуальный доступ к беговой деке тренажера.
- Проверьте состояния деки. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и потертостей.

- Проверьте состояние полотна. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, не иметь признаков истончения и отслоения материала, а также порванных и лопнувших участков.
- Протрите сухой чистой тканью всю поверхность деки и внутреннюю поверхность полотна.
- Нанесите 15-20 мл силиконовой смазки на поверхность деки беговой дорожки. Меньшее количество будет недостаточно, а большее – может привести к попаданию смазки на приводной ремень.
- Проверьте состояние износа приводного ремня основного двигателя и правильности его положения.
- Снимите передний и задний валы и удалите наслоение пыли и грязи с их поверхностей.
- Убедитесь в отсутствии посторонних шумов во время движения беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей, периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины
 - перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека.
 - остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий.
 - появление соответствующих сообщений на дисплее консоли.
- Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.
 - В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.

- Регулярное техобслуживание не гарантирует, нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.


Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра

Смазка деки и полотна

Производитель уже смазал необходимые детали и узлы во время производства беговой дорожки. Тем не менее, необходимо регулярно проверять наличие смазки во избежание поломок.

Мы рекомендуем ежемесячно приподнимать беговое полотно и на ощупь проверять наличие смазки, и, если поверхность сухая, ее необходимо смазать. Вы можете использовать силиконовую смазку рекомендованную поставщиком (как правило в виде геля).

- Приподнимите беговое полотно с правой и левой стороны поочередно.
- Нанесите на деку смазку от края и как можно ближе к центру бегового полотна (15-20 мл).



- Включите дорожку на минимальной скорости и в течение 5 минут походите, смещая шаг справа налево и в обратном направлении относительно ширины деки так, чтобы смазка как можно равномернее распределилась по всей ее поверхности.

Рекомендуем посмотреть наши видеоролики по уходу и обслуживанию беговой дорожки.

<https://clck.ru/gjptV>

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции – регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Необходимо проверять регулировку натяжения и центровку бегового полотна в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно аккуратно подтянуть.

Увеличение натяжения:

- Используйте соответствующий шестигранный ключ для регулировки левого болта натяжения.
- Поверните ключ по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, для увеличения натяжения ремня.
- Повторите шаг 1 для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов.
- Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения и отсутствие проскальзывания.
- Будьте внимательны, не перетяните полотно, чтобы избежать его повреждения, а также подшипников валов.

Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна



Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу.

1. Включите движение бегового полотна. Нажмите кнопку увеличения скорости для достижения скорости 4 км/ч. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно:

- Если оно отклоняется в левую сторону, поверните ключом левый болт по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, затем правый болт - против часовой стрелки.
- Если в правую, то поверните ключом правый болт на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке, а левый - против.
- Если беговое полотно все еще не выровнено, повторите действия снова.

2. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите вышеописанные шаги.

3. Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.



Поворот по часовой стрелке увеличит натяжение бегового полотна	Поворот против часовой стрелки уменьшит натяжение бегового полотна
--	--

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 3 м.

В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

1. Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 0,6 м с каждой стороны.
2. При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца.
3. Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей.
4. Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера.
5. Для устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к Продавцу, у которого Вы приобрели данный тренажер.
6. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части.
7. Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра.
8. Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья.
9. Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный.
10. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблучками\шипами. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке.

Для занятий желательно выбирать одежду и обувь из натуральных материалов. Синтетическая одежда и обувь могут приводить к разрядам статического электричества, которое опасно для электронных компонентов тренажера. При возникновении подобных симптомов попробуйте сменить одежду. Помогает также

использование антистатика для одежды и антистатического браслета.

11. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера.

12. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.


Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании беговой дорожки

№ п\п	Беговые дорожки	Отметка о выполнении
1	Диагностика работоспособности беговой дорожки	
2	Очистка моторного отсека, платы управления двигателем, мотора от пыли	
3	Проверка состояния приводного ремня. Замена ремня или чистка канавок приводного ремня	
4	Проверка и чистка от грязи канавок шкива двигателя	
5	Проверка состояния червяка мотора подъема. Смазка червяка консистентной смазкой	
6	Чистка от воска и грязи переднего и заднего вала. Очистка шкива переднего вала	
7	Проверка состояния подшипников переднего и заднего вала или замена подшипников	
8	Проверка состояния деки. Замена или переворачивание деки на обратную сторону (зависит от модели дорожки)	
9	Проверка состояния или замена эластомеров	
10	Чистка и промывка деки составом WD-40 от старой смазки и грязи	
11	Обработка деки силиконовой смазкой	
12	Проверка состояния бегового полотна	
13	Натяжение и центровка бегового полотна	
14	Проверка работоспособности беговой дорожки во всех режимах работы	

Пульсозависимая программа

Контактные датчики пульса (если имеются)

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.



Телеметрический датчик пульса

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы может получить некорректную информацию.

Измерение пульса

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

Назначение

OXYGEN FITNESS™ PLASMA III LC HRC - мощная полугомерческая беговая дорожка с максимальным весом пользователя 160 кг. В основе конструкции - особопрочная рама, проверенный временем двигатель японской Fuji Electric мощностью 3.5 л.с. в режиме постоянной нагрузки (или 6.3 л.с. пиковой мощности) и парафинированная двойная дека толщиной 22 мм. Большое беговое полотно с рабочей площадью 142*50 см. обеспечивает полную свободу движений на любых скоростях, включая максимальные. Динамические параметры выставлены на максимум в своем классе - скорость до 20 км./ч. и угол наклона до 20%. Высокочное многослойное полимерное полотно сложного плетения Habasit NVT-256 толщиной 2,4 мм. относится к классу коммерческих и рассчитано на напряженную многолетнюю эксплуатацию. Высококачественная амортизация настроена на средне-мягкий уровень жесткости и представлена двойной декой в сочетании с 4-мя динамическими подушками dualFLEX™.

Тренировочный компьютер оснащен цветным дисплеем диагональю 6.5 дюйма (16.5 см.) с отображением программных профилей. В число самих программ входят 24 режима, направленных на решение самого широкого спектра задач – от развития силы и выносливости до снижения веса и улучшения сердечно-сосудистой системы. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственную программу в одном из 4-ех пользовательских режимов. Есть здесь и 2 пульсозависимые программы с предустановленными значениями 65% либо 85% от целевого максимального пульса. Для точного определения пульса и просто комфортной тренировки в компьютер встроен высокоточный беспроводной приемник. К другим особенностям дорожки относятся гидравлическая система складывания easyFOLD™, которая существенно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Мультимедийная компонента представлена динамиками 5 Ватт и входом USB для проигрывания музыки с USB накопителя или смартфона. Перемещение дорожки происходит за счет 2-ух транспортировочных роликов. Выровнять положение тренажера относительно поверхности можно за счет компенсаторов неровностей пола.

Тренажёр предназначен для полугомерческого использования.


Полугомерческое использование – предназначенное для использования в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Использовать строго по назначению: отели, санатории, ДЮСШОР, школы, дома отдыха.

Сборка оборудования

Страховочная пластиковая лента (жёлтого или белого цвета, на рисунке выделена красным цветом), фиксирующая раму подъёма беговой дорожки, удаляется только после полной сборки дорожки, иначе можно получить травму пальцев.




ВНИМАНИЕ! Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.




Шаг 1

Подсоедините контрольный провод. Зафиксируйте стойки на основной раме, используя болт М10*20 (82), Ф10 шайбу (83), а также болт М8*55 (92).




Убедитесь, что фиксатор надежно закреплен.



Фиксатор


Шаг 2

Закрепите консоль на стойках с помощью болтов М8*15 (84), М8*30 (90) и шайб Ф8 (91).




Шаг 3


Зафиксируйте защитный кожух на стойках, используйте болты M5*15 (88) и шайбы Ф6.



Шаг 4

Закрепите крышки стоек винтами ST4.2*15 (72).






Шаг 5

Для того чтобы разложить беговую дорожку нажмите на амортизатор, как показано на рисунке.

Придерживайте беговое полотно за его крайнюю часть. Для того чтобы сложить беговую дорожку, поднимите беговое полотно вверх.




Список комплектующих частей

№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Передний ролик с маховиком	1	46	Верхняя крышка руля	1
2	Беговое полотно	1	47	Нижняя крышка консоли	1
3	Задний ролик	1	48	Передняя крышка консоли	1
4	Дека	1	49	Плата управления консолью	1
5/1	Передняя направляющая	2	50	Ключ безопасности	1
5/2	Задняя направляющая	2	51	M8*50 Болт	1
5/3	Антискользящий коврик	2	52	Ø8 Шайба	17
5/4	Опора	2	53	M8*85 Болт	2
6	Прокладка деки	4	54	M8*65 Болт	4
7	Прокладка	2	55	ST4.2*15 Винт	8
8	Ремень мотора	1	56	Прокладка	8
9	Мотор	1	57	ST4.5*16 Винт	14
10	Крышка мотора	1	58	5/32 Болт	2
11	Рама сенсора	1	59	5/32 Шайба	2
12	Датчик скорости	1	60	ST2.9*6 Винт	2
13	Рама мотора	1	61	ST4.2*10 Винт	8
14	Трансформатор	1	62	M10*50 Болт	1
15	Плата мотора	1	63	Ø13 Шайба	2
16	Двигатель угла мотора	1	64	M10 Гайка	2
17	Шнур питания	1	65	M10*60 Болт	1
18	Втулка мотора	1	66	M8*40 Болт	1
19	Втулка	2	67	M8 Гайка	11
20	Прокладка	1	68	M8*20 Болт	4
21	Предохранитель	1	69	Ø8 Шайба	6
22	Кнопка питания	1	70	M8*12 Болт	2
23	Платформа	1	71	M8*40 Болт	2
24	Фиксатор	1	72	ST4.2*15 Винт	61
25	Колесико	2	73	ST4.2*20 Винт	2
26	Заглушка	2	74	M8*25 Болт	2
27	Крышка колесика	2	75	Ø16 Шайба	2
28	Рама наклона	1	76	M8*60 Болт	2
29	Втулка	2	77	M8*45 Болт	1

30	Крышка	2	78	M8*45 Болт	2
31	Ø50 Колёсико	2	79	M8*50 Болт	2
32	Амортизатор	1	80	M8*20 Болт	4
33	Основная рама	1	81	M8*30 Болт	2
34	Прокладка	4	82	M10*20 Болт	4
35	Транспортировочное колесико	2	83	Ø10 Шайба	4
36	Крышка стойки	2	84	M8*15 Болт	4
37	Правая стойка	1	85	ST4.2*25 Винт	4
38	Левая стойка	1	86	Ø6 Шайба	4
39	Руль	2	87	ST2.0*6 Винт	38
40	Рама консоли	1	88	M5*15 Болт	4
41	Пластина руля	4	89	Ø6 Шайба	4
42	Фиксатор	1	90	M8*30 Болт	2
43	Фиксирующая пластина рамы	2	91	Ø8 Шайба	2
44	Крышка консоли	1	92	M8*55Болт	2
45	Нижняя крышка руля	1			

Схема тренажера в разобранном виде



Работа с консолью



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

➤ СТАРТ/СТОП (START/STOP)

Нажатие этой клавиши приведет к старту или паузе во время тренировки. Удержание клавиши в течение 2-ух секунд приведет к окончанию тренировки. Скорость снизится до 0 км./ч.

➤ РЕЖИМ (MODE):

В положении стоп клавиша РЕЖИМ (MODE) активна, в положении паузы – неактивна. Выводит на окна дисплея такие параметры как: Рабочий режим→TIME MODE (Время)→DISTANCE MODE (Расстояние)→ CALORIES MODE (Калории)→ HRC65%-→ HRC85% → USER1→ USER2→ USER3→ USER4

➤ ПРОГРАММЫ (PROGRAM):

 Выбор программы P1-P24

➤ СКОРОСТЬ+ (SPEED+):

Во время движения каждое нажатие этой клавиши приведет к увеличению скорости на 0.1 км./ч. При удержании клавиши увеличение скорости произойдет быстрее.

В положении стоп также можно увеличивать это значение. При удержании клавиши увеличение скорости произойдет быстрее.

➤ СКОРОСТЬ- (SPEED-):

Во время движения каждое нажатие этой клавиши приведет к уменьшению скорости на 0.1 км./ч. При удержании клавиши уменьшение скорости произойдет быстрее.

В положении стоп также можно уменьшать это значение. При удержании клавиши уменьшение скорости произойдет быстрее.

Ввод (Enter): кнопка подтверждения для Жироанализатора и режима Пользователь, HRC.

➤ **НАКЛОН+ (INCLINE+):**

Во время движения каждое нажатие клавиши означает увеличение наклона на 1%.

В режиме ожидания используйте кнопку для выбора уровня (Level) программ.

➤ **НАКЛОН- (INCLINE-):**

Во время движения каждое нажатие клавиши означает уменьшение наклона на 1%.

В режиме ожидания используйте кнопку для выбора уровня (Level) программ.

Кнопки быстрого изменения скорости: 3 км, 5км, 8км, 11 км, 14 км, 18 км.

Кнопки быстрого изменения угла наклона: 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%.

Аудио вкл/выкл.

Жироанализатор (BODY FAT)

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

➤ **ТРЕНИРОВКА**

Режим ожидания. Нажмите кнопку Start, чтобы начать тренировку (на экране будет обратный отсчет 3,2,1).

Окна дисплея:

- TIME (Время);
- CALORIES (Калории);
- PULSE (Пульс);
- DISTANCE (Расстояние);
- SPEED (Скорость).

Режим тренировки:

- Нажмите кнопку SPEED+/SPEED- и установите скорость 0.8~20.0 км/ч;
- Нажмите кнопку INCLINE+/- и установите угол наклона +/- (0-20%);
- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия);
- Удержите кнопку STOP 2 секунды, чтобы завершить тренировку. Удержание кнопки более 2 секунд поставит тренировку на паузу.

➤ **РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА**

Режим ожидания. Порядок переключения программ, используйте MODE для выбора: TIME MODE (Время)→ DISTANCE MODE (Расстояние)→ CALORIES MODE (Калории)→ HRC65%-HRC85%→ USER1→ USER2→ USER3→ USER4. Каждая будет мигать некоторое время на дисплее.

Окна дисплея:

- TIME (Время). По умолчанию 30 минут. Кнопками SPEED+/SPEED- установите целевое время - 00:00-99:00 мин. Нажмите START для начала тренировки;
- DISTANCE (Расстояние). По умолчанию 5 км. Кнопками SPEED+/SPEED- установите целевое расстояние - 1,0-99.9 км. Нажмите START для начала тренировки;
- CALORIES (Калории). По умолчанию 100 ккал. Кнопками SPEED+/SPEED- установите целевое количество калорий - 100-999.0 ккал. Нажмите START для начала тренировки.

Режим тренировки:

- Нажмите кнопку SPEED+/SPEED- и установите скорость 0.8~20.0 км/ч. Нажмите Enter для подтверждения;
- Нажмите кнопку INCLINE+/- и установите угол наклона +/- (0-20%);
- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия);
- Удержите кнопку STOP 2 секунды, чтобы завершить тренировку. Удержание кнопки более 2 секунд поставит тренировку на паузу.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ PROG 1 - 24

Последовательно нажимайте клавишу MODE до появления первой программы P 1. Всего доступно 24 предустановленные программы P1 – P24 (профили режимов представлены ниже), переключение между ними происходит путем нажатия клавиши MODE. В рамках каждой из этих программ можно задать время тренировки, значения которого меняются клавишами SPEED+/SPEED- с последующим подтверждением клавишей ENTER. Для начала тренировки нажмите клавишу START/STOP. Продолжительность программы по умолчанию – 30 минут, диапазон значений составляет 10:00-99:00 мин. Поставить тренировку на паузу можно нажатием клавиши START/STOP, удержание этой клавиши более 2-ух секунд приведет к завершению тренировки.

Настройки программ:

- Кнопками SPEED+/SPEED- отрегулируйте скорость 0,8-20 км/ч. Нажмите Enter для подтверждения;
- Кнопкой INCLINE+/- установите необходимый угол наклона 0-20%;
- Нажмите START для начала тренировки.

PLASMA III LC HRC		
Холм	Hill	P1
Гора	Peak	P2
"Качели" 1	Rolling 1	P3
"Качели" 2	Rolling 2	P4
Фартлек	Fartlek	P5
Интервалы 1	Intervals 1	P6
Интервалы 2	Intervals 2	P7
Выносливость	Endurance	P8
Энергетик	Energetic Run	P9
Аэробная	Aerobic	P10
Подъем	Hill Run	P11
Сжигание жира 1	Fat Burn 1	P12
Сжигание жира 2	Fat Burn 2	P13
Сжигание жира 3	Fat Burn 3	P14
Двойная вершина	Twin Peaks	P15
Лощина	Hollow	P16
Склон	Slope	P17
Снижение веса 1	Weight Loss 1	P18
Снижение веса 2	Weight Loss 2	P19
Спуск	Ramp	P20
Заминка	Cool Down	P21
Финишер	Goal	P22
Пересеченная местность	Cross-country	P23
Долина	Valley	P24

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОГРАММЫ (Пользователь 1-4/User 1-4)

Последовательно нажимайте клавишу MODE до появления первой программы USER 1. Всего программ - 4: USER1, USER2, USER3 и USER4. Выберете одну из указанных программ, подтвердите выбор нажатием ENTER.

- Время по умолчанию – 30 минут.
- Кнопками SPEED+/SPEED- отрегулируйте время 10:00-99:00 мин;
- Используйте кнопку ENTER в для подтверждения;
- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия).

ПУЛЬСОЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ (HRC65%-HRC85%)

Последовательно нажимайте клавишу MODE до появления программы HRC65% либо HRC85%.

- Установите возраст пользователя кнопками SPEED+/SPEED- 10-99 лет.
- Установите целевое значение пульса 60-200 уд/мин.

- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия).

ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

	Значения в стандартном режиме	Диапазон значений режимов	Крайние значения диапазона
ВРЕМЯ (мм:сс)	0:00	10:00~99:00	0:00~99:59
СКОРОСТЬ (км/ч)	0.0	-	0,8~20,0
ДИСТАНЦИЯ (км)	0.0	1,0~99,9	0.0~99,9
ПУЛЬС (уд/мин)	HP	-	40~250
КАЛОРИИ (ед)	0	100~999	0~999
НАКЛОН (%)	0	-	0~15
ВОЗРАСТ (AGE)	25	10-99	
ПОЛ (SEX)	MALE (МУЖ.)	FEMALE (ЖЕН.)/MALE(МУЖ.)	FEMALE (ЖЕН.)/MALE(МУЖ.)
РОСТ (HEIGHT)	170	100-200	100-200
WEIGHT (ВЕС)	70	20-200	20-200

ПРОГРАММЫ

SPD – скорость

INC – угол наклона

	RAMP1		MOUNTAN1		ROLLING1		ROLLING2		INTERVAL1		INTERVAL2	
	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC
1	2	1	2	7	3	2	1	2	1	2	1	2
2	3	1	2	7	3	2	5	2	1	3	1	2
3	3	1	4	6	3	3	9	3	5	4	9	3
4	4	2	4	6	5	4	1	3	5	5	9	3
5	4	2	6	5	7	5	5	2	1	3	9	2
6	5	2	6	5	9	6	9	2	1	4	1	2
7	5	3	8	4	11	6	1	3	9	5	1	3
8	6	3	8	4	9	5	5	3	9	6	9	3
9	6	3	8	3	7	4	9	2	1	4	9	2
10	7	3	10	3	5	3	1	2	1	5	9	2

11	7	4	10	2	3	2	5	3	5	6	1	3
12	8	4	10	2	5	3	9	3	5	7	1	3
13	8	4	12	3	7	4	1	2	1	5	9	4
14	9	5	12	3	9	5	5	2	1	6	9	4
15	9	5	12	4	11	6	9	3	9	7	9	5
16	8	5	12	4	9	6	1	3	9	8	1	5
17	8	5	12	3	7	5	5	2	1	7	1	6
18	7	4	10	3	5	4	9	2	1	6	9	6
19	7	4	10	2	3	3	1	3	5	5	9	7
20	6	4	10	2	5	2	5	3	5	4	9	7
21	6	3	8	3	7	3	9	2	1	6	1	6
22	5	3	8	3	9	4	1	2	1	5	1	6
23	5	3	8	4	11	5	5	3	9	4	9	5
24	4	3	6	4	9	6	9	3	9	3	9	5
25	4	2	6	3	7	6	1	2	1	5	9	4
26	3	2	6	3	5	5	5	2	1	4	1	4
27	3	2	4	2	3	4	9	3	5	3	1	3
28	2	1	4	2	3	3	1	3	5	2	9	3
29	2	1	2	1	3	2	5	2	1	1	9	3
30	2	1	2	1	3	2	9	2	1	1	9	3

	VALLEY1		ENDURANCE 1		VALLEY2		AEROBIC1		WEIGHT LOSS1		HILL CLIMB1	
	P7		P8		P9		P10		P11		P12	
	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC
1	1	2	3	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2	3	2	3	2	1	2	1	2	1	3	2	1
3	5	2	3	4	1	6	1	2	1	4	2	2
4	7	2	9	4	3	6	3	3	1	5	5	2
5	9	4	9	2	3	6	3	3	1	4	5	2
6	1	4	3	2	3	6	3	3	3	3	5	3
7	3	4	3	4	3	6	5	4	3	2	5	3
8	5	4	3	4	1	6	5	4	3	3	7	3
9	7	6	9	6	1	5	5	4	3	4	7	4
10	9	6	9	6	1	5	5	5	3	5	7	4
11	1	6	3	4	5	5	7	6	3	6	7	4
12	3	6	3	4	5	4	7	7	3	5	7	5

13	5	8	3	2	5	4	7	8	9	4	9	5
14	7	8	9	2	5	4	7	9	9	3	9	5
15	9	8	9	4	5	3	10	9	9	2	9	5
16	1	8	3	4	1	3	10	10	9	3	9	4
17	3	6	3	6	1	2	10	9	9	4	7	4
18	5	6	3	6	1	2	10	8	9	5	7	4
19	7	6	9	8	9	3	5	7	9	6	9	5
20	9	6	9	8	9	3	5	6	9	7	9	5
21	1	4	3	6	9	4	5	5	9	6	9	4
22	3	4	3	6	9	4	7	5	9	5	7	4
23	5	4	3	4	9	3	7	4	7	4	7	4
24	7	4	9	4	9	3	7	4	7	3	7	3
25	9	2	9	2	1	2	7	3	7	2	5	3
26	1	2	3	2	1	2	5	3	7	3	5	3
27	3	2	3	4	1	3	5	2	7	4	5	2
28	5	2	3	4	1	3	5	2	7	3	5	2
29	7	2	9	2	1	2	1	1	7	2	2	2
30	9	2	9	2	1	2	1	1	7	2	2	2

	INTERVAL3		WEIGHT LOSS2		WEIGHT LOSS3		HILL CLIMB2		AEROBIC2		WEIGHT LOSS4	
	P13		P14		P15		P16		P17		P18	
	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC
1	3	1	2	3	2	1	6	4	6	5	4	1
2	3	1	2	3	2	1	6	3	6	5	4	6
3	3	2	2	5	2	1	6	4	6	5	4	1
4	5	3	6	5	7	5	7	5	7	5	7	6
5	5	4	6	1	7	1	7	6	7	6	7	1
6	5	5	6	1	7	5	7	5	7	6	7	6
7	5	6	6	1	11	1	11	4	12	6	10	1
8	5	5	6	2	11	5	11	3	12	6	10	6
9	5	2	6	2	11	1	11	2	12	5	10	1
10	10	5	6	2	4	5	10	3	10	5	8	6
11	10	2	6	6	4	1	10	4	10	5	8	5
12	10	6	6	6	4	6	10	5	10	5	8	4
13	5	6	6	3	4	2	3	6	12	4	4	3
14	5	3	6	3	4	6	3	7	12	4	4	2

15	5	3	6	5	4	2	3	6	12	4	4	1
16	10	5	12	5	11	6	3	5	4	4	2	6
17	10	5	12	4	11	2	3	5	4	3	2	1
18	10	2	12	4	11	5	3	4	4	3	2	6
19	5	2	6	3	11	1	11	4	12	3	12	1
20	5	1	6	5	11	5	11	3	12	3	12	6
21	5	1	6	1	11	1	11	3	12	2	12	1
22	5	1	10	2	4	5	11	2	12	2	8	2
23	5	2	10	3	4	1	11	2	12	2	8	3
24	5	3	10	4	4	6	11	2	12	2	8	4
25	3	4	5	5	4	2	11	1	3	2	3	5
26	3	5	5	6	4	6	11	1	3	3	3	6
27	3	6	5	5	4	2	11	1	3	4	3	1
28	3	5	5	4	2	6	3	2	3	2	3	6
29	3	4	5	3	2	2	3	3	3	3	3	1
30	3	3	5	2	2	2	3	4	3	4	3	6

	AEROBIC3		MOUNTAN2		HILL CLIMB3		MOUNTAN3		ROLLING3		VALLEY2	
	P19		P20		P21		P22		P23		P24	
	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC
1	4	6	2	7	5	4	5	8	4	1	4	3
2	4	6	2	6	5	4	5	7	4	3	4	3
3	4	5	2	5	5	4	5	7	4	5	4	1
4	2	5	5	4	7	5	7	6	5	7	5	1
5	2	4	5	3	7	6	7	6	5	9	5	1
6	2	4	5	2	7	7	7	5	5	1	5	1
7	7	3	8	1	12	6	12	5	7	3	7	4
8	7	3	8	1	12	7	12	4	7	5	7	4
9	7	2	8	2	12	4	12	4	7	7	7	1
10	3	2	12	3	10	3	10	3	9	9	10	1
11	3	1	12	4	10	2	10	3	9	7	10	1
12	3	1	12	5	10	1	10	2	9	5	10	1
13	3	1	12	4	12	2	12	2	6	3	7	5
14	3	1	12	3	12	3	12	1	6	1	7	5
15	3	1	12	2	12	4	12	1	6	9	7	1
16	10	1	12	1	3	4	12	1	9	7	10	1

17	10	1	12	2	3	4	12	1	9	5	10	1
18	10	1	12	3	3	5	12	2	9	3	10	1
19	8	1	6	4	3	6	4	2	6	1	7	6
20	8	1	6	5	3	7	4	3	6	3	7	6
21	8	2	6	4	3	6	4	3	6	5	7	1
22	6	2	4	3	6	5	4	4	10	7	11	1
23	6	3	4	2	6	4	4	4	10	9	11	1
24	6	3	4	1	6	3	4	5	10	7	11	1
25	3	4	4	2	3	2	4	5	7	5	8	7
26	3	4	4	3	3	1	4	6	7	3	8	7
27	3	5	4	4	3	2	4	6	7	1	8	1
28	3	5	2	5	4	3	9	7	3	3	3	1
29	3	6	2	6	4	4	9	7	3	5	3	1
30	3	6	2	7	4	4	9	8	3	7	3	1

Технические спецификации

Назначение	полупрофессиональное
Тип	электрическая
Рама	особопрочная
Скорость	1.0 - 20 км./ч.
Двигатель	3.5 л.с. Fuji Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	6.3 л.с.
Беговое полотно	2.4 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-256
Размер бегового полотна	142*50 см.
Регулировка угла наклона	электрическая
Наклон бегового полотна	0 - 20%
Толщина и материал деки	24 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (EC) и 4 STAR GRADE F (Япония))
Система амортизации	4 динамические подушки (dualFLEX™)
Измерение пульса	дублирующие сенсорные датчики, беспроводной Polar™ / <u>Oxygen</u> ™ совместимый приемник
Консоль	6.5 дюймовый (16.5 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли	профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жиросанализатор Body Fat
Кол-во программ	31 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ	ручной режим, интервалы 1 и 2, "качели" 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1-3, аэробная, энергетик, фартлек, выносливость, финишер, заминка, подъем, холм, гора, двойная вершина, склон, спуск, пересеченная местность, долина, лощина, 4 пользовательских и 2 пульсозависимых режима
Статистика тренировок	нет
Мультимедиа	воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Интеграция	USB (аудио)
Интернет	нет

Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Складывание	двухфазная гидравлика (easyFOLD™)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	123*87*156 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	194*87*141 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	200*93*42 см.
Вес нетто	89 кг.
Вес брутто	103 кг.
Макс. вес пользователя	160 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	нет
Гарантия	1 г.
Производитель	Fitathlon GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО Фитатлон, 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13 Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31. Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: С190122, где 19 – год изготовления, 01 – месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО Фитатлон: www.fitathlon.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО Фитатлон: www.fitathlon.ru



ВНИМАНИЕ!

**ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**